







SERR COMB 3 - CHANGEMENT FREQUENT D'UTILISATEUR

INSTRUCTIONS



Veillez lire ces instructions avant la première utilisation

Avertissements	<ol style="list-style-type: none">1. Attention : le code enregistré avant la fermeture de la serrure sera automatiquement enregistré comme code d'ouverture.2. Brouillez toutes les molettes dès la fermeture de la serrure.3. En cas de perte/d'oubli du code, il est possible d'ouvrir la serrure et de retrouver le code grâce à la clé passe. Pour cela, veuillez vous adresser à la personne chargée de la gestion du site.
Ouverture de la serrure	  <ol style="list-style-type: none">1. Pour ouvrir la serrure, faites le code usine « 333 » ou votre code personnel (voir le point 2 'Changement du code')2. Tournez le bouton sur la position 'ouvert' : la serrure est alors ouverte
Changement du code	  <ol style="list-style-type: none">1. Mettez la serrure en position ouverte : la serrure se trouve en position pour changer le code2. Enregistrer le nouveau code : le code sera enregistré lorsque vous fermerez la serrure.
Ouverture d'urgence / Retrouver le code	  <ol style="list-style-type: none">1. Introduisez la clé passe et tournez la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée2. Tournez les molettes jusqu'à ce qu'elles se bloquent : elles se bloquent sur le code actuel. Vous avez alors trouvé le code.3. Tournez la clé et retirez-la.
Généralités	<ol style="list-style-type: none">1. Protéger la serrure de l'eau, du feu, de la poussière...2. Installer la serrure dans des milieux de 0° à 50° C3. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits chimiques4. Veillez à ce que des objets à l'intérieur de l'armoire ne bloquent pas les éléments de fermeture.