


Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation

Conseils de sécurité


1. A la livraison, la combinaison de la serrure est réglée sur 333.
2. Pour des raisons de sécurité, changez immédiatement le code de la serrure avec un code personnel.
3. Ne laissez jamais les molettes de la serrure sur votre code personnel.
4. Le code personnel doit être utilisé pour ouvrir la serrure, et pour la fermer.
5. En cas de perte du code, la serrure peut être ouverte via la clé de service. Contactez le superviseur pour ouvrir et réinitialiser la serrure.




1. A la première utilisation, entrez le code usine 333.
Sinon, utilisez votre propre code personnel (voir "Réglage du Code")



2. Tournez la serrure de 90° vers l'icône de déverrouillage.
(La serrure est alors ouverte)



1. En position ouverte avec l'ancien code entré, insérez une épingle (ou un trombone) dans l'ouverture sur le côté de la serrure. Enfoncez l'épingle et maintenez la pression.



2. Entrez votre nouveau code personnel
3. Relâchez la pression sur l'épingle et retirez-la de la serrure



1. Entrez la clé de service dans le barillet. Tournez la clé en sens antihoraire



2. Tournez les molettes de la serrure jusqu'à ce qu'elles bloquent (Le code a été trouvé)
3. Tournez la clé de service dans sa position initiale et retirez-la.

Ouverture d'urgence / Récupération du Code

Informations Générales

1. N'exposez pas la serrure aux risques environnementaux comme l'eau, les moisissures, la poussière, le feu, etc.
2. Serrure utilisable entre 0-50°C.
3. Pour le nettoyage, utilisez du tissu humide. Ne pas utiliser de produits chimiques.
4. La came doit pouvoir bouger librement et ne doit pas être obstruée lors de l'utilisation de la serrure.